

Réglage de la tension

Le siège doit être placé à la verticale pour régler la tension. Tirer sur la molette télescopique fixée au levier de réglage de la hauteur et la tourner en sens horaire pour augmenter la tension ou en sens antihoraire pour réduire la tension. Repousser la molette lorsque le degré de confort recherché est atteint.

Réglage de la hauteur

Pour lever le siège, se soulever légèrement et lever le levier. Pour baisser le siège, lever le levier tout en demeurant assis.



Mécanisme de basculement aux genoux

La fonction est dotée d'un levier pratique de réglage de la tension sur le côté et d'une commande de blocage du basculement à positions multiples.